




Lernturm

Learning Tower | Tour d'apprentissage | Torre di apprendimento

Gebrauchsanweisung

instruction manual | manuel d'instruction |
istruzioni per l'uso

Ehrenkind

Inhaltsverzeichnis

DE

Allgemeines	4
Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren	4
Zeichenerklärung	4
Sicherheit	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Sicherheitshinweise	6
Reinigung	8
Wartung	8
Aufbewahrung	9
Technische Daten	9
Entsorgung	11
Verpackung entsorgen	11
Ehrenkind Lernturm entsorgen	11

Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanweisung gehört zum Ehrenkind Lernturm. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lies die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor du den Ehrenkind Lernturm einsetzt. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Gebrauchsanweisung basiert auf den in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich gültigen Normen und Regeln. Beachte im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahre die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Solltest du das Produkt an Dritte weitergeben, dann gib unbedingt auch diese Gebrauchsanweisung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanweisung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

! WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt dir nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Lernturm ist für Kinder geeignet, die ohne Unterstützung alleine frei und sicher stehen können. Der Lernturm darf mit maximal 60 kg belastet werden und ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Der Ehrenkind Lernturm ist nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Die Benutzung des Lernturm ist nur unter unmittelbarer Aufsicht von Eltern erlaubt. Verwende den Lernturm nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Achtung:

- Achte darauf, dass das Produkt nur als Lernturm eingesetzt wird und nicht zweckentfremdet wird.
- Der Lernturm muss von Erwachsenen aufgebaut werden. Eine fehlerhafte Montage kann gefährlich sein!
- Die Kinder müssen bei der Benutzung des Lernturm immer beaufsichtigt werden. Lasse dein Kind niemals unbeaufsichtigt den Lernturm nutzen.
- Bitte beachte, dass dein Kind das Produkt nicht beschädigt (z.B. durch Beißen oder Hämmern mit harten Gegenständen). Das Produkt könnte beschädigt werden und zu einem Sicherheitsrisiko führen.
- Prüfe das Produkt vor jeder Benutzung auf Funktionsfähigkeit und potentielle Mängel.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Ehrenkind Lernturm kann zu ernststen Verletzungen führen.

- Beachte, dass das Montagezubehör Set aus Kleinteilen besteht, die von Kindern verschluckt werden können. Dies kann zum Erstickten führen. Kinder dürfen niemals mit den Einzelteilen spielen.
- Beaufsichtige die Kinder ununterbrochen.
- Stelle sicher, dass dein Kind keine gefährlichen Gegenstände wie Messer oder Herdplatten erreicht.
- Verstaue den Lernturm für Kinder unzugänglich, wenn die Aufsicht unter Erwachsenen nicht gewährleistet ist.
- Befestige keine anderen Gegenstände, die nicht dafür vorgesehen sind, am Produkt.
- Beachte, dass Kinder das Produkt erst nach der vollständigen Montage nutzen dürfen.
- Kontrolliere das Produkt vor jeder Benutzung auf Verschleißerscheinungen oder Beschädigungen.
- Lasse Kinder nicht mit der Verpackung spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Stelle den Lernturm niemals in die Nähe eines Fensters.
- Stelle den Lernturm immer gegen eine Fläche (z.B. Küche, Esstisch oder Waschtisch)
- Der Lernturm ist nicht als Klettergerät geeignet.
- Der Lernturm ist kein Spielzeug. Die Aufsichtspflicht durch Erwachsene muss gewährleistet sein.
- **Achtung! Nur für den Hausgebrauch.**

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Platziere das Produkt auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Fläche.
- Platziere das Produkt nicht an den Rand oder an die Kante einer Fläche.
- Verwende das Produkt nicht mehr, wenn die Holzbauteile Risse oder Sprünge aufweisen oder sich verformt haben. Ersetze beschädigte Bauteile nur durch passende Original-Ersatzteile.

Reinigung

Reinige vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Ehrenkind Lernturm.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Achte darauf, dass kein Wasser in die Bohrungen gelangt.
- Wische das Produkt mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch ab.

Wartung

⚠️ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernststen Verletzungen führen.

- Prüfe regelmäßig vor der Nutzung, ob alle Bauteile intakt sind, und prüfe es im wöchentlichen Rhythmus auf Bruchstellen oder Verschleiß.
- Untersuche das Produkt vor der Benutzung auf scharfe Kanten. Achte darauf, dass alles richtig montiert ist.
- Prüfe regelmäßig, ob alle Schrauben korrekt angezogen sind.

Aufbewahrung

- Schütze das Produkt vor Minusgraden. Lass es im Winter nicht in der Kälte stehen.
- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein. Bewahre das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schütze das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagere das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen +5° C und +20° C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Modell	Lernturm Birkenschichtholz lackiert	Lernturm Birkenschichtholz unbehandelt
Version	LT2.0	LT2.0
Farbe	Lackiert	Unbehandelt
Altersempfehlung	ab 12 Monaten, sicheres Stehen ohne Unterstützung	ab 12 Monaten, sicheres Stehen ohne Unterstützung
Maximale Belastung	60 kg	60 kg
Gewicht	ca. 13,5 kg	ca. 13,5 kg
Abmessungen montiert	ca. 50,2×45,5×87 cm	ca. 50,2×45,5×87 cm
EAN	8720929010899	8720929010905

Modell	Lernturm Birkenschichtholz Weiß lackiert	Lernturm Birkenschichtholz lackiert
Version	LT2.0	LT2.0
Farbe	Weiß lackiert	lackiert
Altersempfehlung	ab 12 Monaten, sicheres Stehen ohne Unterstützung	ab 12 Monaten, sicheres Stehen ohne Unterstützung
Maximale Belastung	60 kg	60 kg
Gewicht	ca. 13,5 kg	ca. 13,5 kg
Abmessungen montiert	ca. 50,5×43,5×87 cm	ca. 50,5×43,5×87 cm
EAN	8720929016082	8720929015405

Entsorgung



Verpackung entsorgen

Entsorge die Verpackung sortenrein. Gib Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Ehrenkind Lernturm entsorgen

Entsorge den Lernturm gemäß den in deinem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

Table of contents

General information	13
Reading and retaining the instruction manual	13
Explanation of symbols	13
Safety	14
Intended use	14
Safety instructions	14
Cleaning	16
Maintenance	16
Storage	17
Technical specifications	17
Disposal	19
Disposing of the packaging	19
Disposing of the Ehrenkind Learning Tower	19

General information

EN

Reading and retaining the instruction manual



These instructions for use apply to the Ehrenkind learning tower. They contain important information on initial set-up and handling. Carefully read the instructions for use, especially the safety instructions, before using the Ehrenkind learning tower. Failure to follow these instructions for use may lead to serious injuries or damage to the product. The instructions for use are based on the standards and rules applicable in the European Union and United Kingdom. When abroad, make sure that you also observe country-specific guidelines and laws. Store these instructions for further use. If the Ehrenkind learning tower is passed on to third parties, make sure that you also include these instructions for use.

Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in these instructions for use, on the product or on the packaging.

WARNING!

This signal symbol/word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.

NOTICE

This signal word warns of possible material damage.



This symbol gives you useful additional information on assembly or use.

Safety

Intended use

The learning tower is suitable for children who can stand freely and safely on their own without support. It can be loaded with a maximum of 60 kg and is intended for domestic use only. The Ehrenkind learning tower is not suitable for commercial use. The learning tower may only be used under direct parental supervision. Only use the learning tower as described in these instructions for use. Any other use is considered improper and may lead to material damage or even personal injuries. The manufacturer or dealer assumes no liability for damage caused by improper or incorrect use.

Caution:

- Make sure that the product is only used as a learning tower and is not misused.
- The learning tower must be set up by adults only. It may become dangerous if incorrectly assembled!
- Children must always be supervised when they are using the learning tower. Never let your child use the learning tower unsupervised.
- Make sure that your child does not damage the product (e.g. by biting or beating it with hard objects). The product may get damaged and result in a safety hazard.
- Before each use, check that the product is in good working order and there are no potential defects.

Safety instructions

WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the Ehrenkind learning tower may lead to serious injuries.

- Please note that the assembly accessories set consists of small components that can be swallowed by children. This may lead to suffocation. Children must never play with the individual components.
- Children must be supervised at all times.

- Make sure that your child cannot reach dangerous objects such as knives or stove tops.
- Store the learning tower out of reach of children if adult supervision cannot be guaranteed.
- Do not attach any other objects to the product that are not intended for this purpose.
- Please note that children are not allowed to use the product until it has been fully assembled.
- Check the product for signs of wear or damage before each use.
- Do not let children play with the packaging. Children may become entangled while playing and suffocate.
- Never place the learning tower near a window.
- Always place the learning tower against a surface (for example, a kitchen surface, dining table or washbasin)
- The learning tower is not suitable as climbing equipment.
- The learning tower is not a toy. Adult supervision must be guaranteed.
- **Caution! For domestic use only.**

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the product may result in damage.

- Place the product on an easily accessible, flat, dry and sufficiently stable surface.
- Do not place the product on an edge or on the edge of a surface.
- Do not use the product if the wooden components are cracked, split or deformed. Replace damaged components only with suitable original spare parts.

Cleaning

Before using the Ehrenkind learning tower for the first time, clean all parts.

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the product may result in damage.

- Do not use aggressive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning objects such as knives, hard spatulas or similar. These may damage the surfaces.
- Make sure that no water gets into the drill holes.
- Wipe the product with a dry or slightly damp cloth.

Maintenance

WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may lead to serious injuries.

- Check regularly before use that all components are intact and check it every week for damage or wear.
- Inspect the product for sharp edges before using it. Make sure that everything has been assembled correctly.
- Check regularly that all screws have been correctly tightened.

Storage

- Protect the product from freezing temperatures. Do not leave it out in the cold during winter.
- All components must be completely dry before storage. Always store the product in a dry place.
- Keep the product away from direct sunlight.
- Store the product out of children's reach in a securely locked place and at a temperature between +5 °C and +20 °C (room temperature).

Technical specifications

Model	Learning tower birch plywood lacquered	Learning tower birch plywood untreated
Version	LT2.0	LT2.0
Color	lacquered	untreated
Age recommendation	From 12 months of age, safe standing without support	From 12 months of age, safe standing without support
Maximum load	60 kg	60 kg
Weight	approx. 13,5 kg	approx. 13,5 kg
Dimensions when assembled	Approx. 50.2×45.5×87 cm	Approx. 50.2×45.5×87 cm
EAN	8720929010899	8720929010905

Model	Learning tower, birch plywood white lacquered	Learning tower, birch plywood lacquered
Version	LT2.0	LT2.0
Color	Weiß lackiert	lackiert
Age recommendation	From 12 months of age, safe standing without support	From 12 months of age, safe standing without support
Maximum load	60 kg	60 kg
Weight	approx. 13,5 kg	approx. 13,5 kg
Dimensions when assembled	Approx. 50.5×43.5×87 cm	Approx. 50.5×43.5×87 cm
EAN	8720929016082	8720929015405

Disposal



Disposing of packaging

Dispose of the packaging properly. Discard cardboard and boxes in the waste paper bin, and plastic films in the recycling bin.

Disposing of the Ehrenkind Learning tower

Dispose of the Ehrenkind Learning tower in accordance with the waste disposal regulations applicable in your country.

Table des matières

Généralités	21
Lire et conserver le mode d'emploi	21
Explication des symboles	21
Sécurité	23
Utilisation conforme	23
Consignes de sécurité	23
Nettoyage	25
Entretien	25
Stockage	26
Données techniques	26
Élimination	28
Éliminer l'emballage	28
Mise au rebut de Tour d'apprentissage Ehrenkind	28



Généralités

Lire et conserver le mode d'emploi



Ce manuel d'instruction appartient à la tour d'apprentissage Ehrenkind. Il contient des informations importantes sur la mise en service et la manipulation. Lisez attentivement le manuel d'instruction, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser la tour d'apprentissage Ehrenkind. Le non-respect de ce manuel d'instruction peut entraîner des blessures graves ou endommager la tour d'apprentissage Ehrenkind. Le manuel d'instruction est basé sur les normes et règles applicables dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. À l'étranger, respectez également les directives et les lois spécifiques à chaque pays. Conservez le manuel d'instruction pour une utilisation ultérieure. Si vous transmettez la tour d'apprentissage Ehrenkind à un tiers, veillez à inclure ce manuel d'instruction.

Explication des symboles

Les symboles et mots de signalisation suivants sont utilisés dans ce manuel d'instruction, sur la tour d'apprentissage Ehrenkind ou sur l'emballage.



Ce symbole/cette mention d'avertissement indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

NOTER

Cette mention d'avertissement met en garde contre d'éventuels dommages matériels.



Ce symbole fournit des informations complémentaires utiles sur le montage ou le fonctionnement.

Utilisation conforme

La tour d'apprentissage convient aux enfants qui peuvent se tenir debout librement et en toute sécurité sans soutien. Sa capacité de charge est de 60 kg au maximum et il est uniquement prévu pour un usage privé et non pas commercial. L'utilisation de la tour d'apprentissage n'est autorisée que sous la surveillance directe des parents. N'utilisez la tour d'apprentissage que de la manière décrite dans ce manuel d'instruction. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et peut entraîner des dommages matériels ou même des blessures corporelles. Le fabricant ou le revendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou incorrecte.

Attention:

- Veillez à ce que le produit ne serve que de tour d'apprentissage et ne soit pas utilisé à mauvais escient.
- La tour d'apprentissage doit être mise en place par des adultes. Un montage incorrect peut être dangereux !
- Les enfants doivent toujours être surveillés lorsqu'ils utilisent la tour d'apprentissage. Ne laissez jamais votre enfant utiliser la tour d'apprentissage sans surveillance.
- Veillez à ce que votre enfant n'endommage pas le produit (par exemple en le mordant ou en le martelant avec des objets durs). Le produit pourrait être endommagé et présenter un risque pour la sécurité.
- Avant chaque utilisation, vérifiez le fonctionnement et les défauts potentiels du produit.

Consignes de sécurité



Risque de blessures !

Une mauvaise manipulation de la tour d'apprentissage Ehrenkind peut entraîner de graves blessures.

- Notez que le jeu d'accessoires de montage est composé de petites pièces qui peuvent être avalées par les enfants. Cela peut conduire à la suffocation. Les enfants ne doivent jamais jouer avec les pièces.
- Surveillez les enfants en permanence.
- Assurez-vous que votre enfant ne puisse pas atteindre des objets dangereux comme des couteaux ou des plaques de cuisson.
- Rangez la tour d'apprentissage hors de portée des enfants si la surveillance d'un adulte n'est pas garantie.
- Ne fixez pas au produit d'autres objets qui ne sont pas destinés à cet usage.
- Notez que les enfants ne sont pas autorisés à utiliser le produit tant qu'il n'a pas été entièrement monté.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit ne présente aucun signe d'usure ou de dommages.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage. Les enfants peuvent s'y emmêler en jouant et s'étouffer.
- Ne placez jamais la tour d'apprentissage près d'une fenêtre.
- Placez toujours la tour d'apprentissage contre une surface (par exemple, la cuisine, la table à manger ou le lavabo)
- La tour d'apprentissage ne convient pas comme dispositif d'escalade.
- La tour d'apprentissage n'est pas un jouet. La surveillance d'un adulte doit être garantie.
- **Attention ! Pour un usage domestique uniquement.**

NOTER

Risque d'endommagement !

Une manipulation incorrecte du produit peut l'endommager.

- Placez le produit sur une surface facilement accessible, plane, sèche et suffisamment stable.
- Ne placez pas le produit sur le bord ou sur l'arête d'une surface.
- N'utilisez pas le produit si les composants en bois sont fissurés, craquelés ou déformés. Remplacez les pièces endommagées uniquement par des pièces de rechange d'origine appropriées.

Nettoyage

Avant d'utiliser la tour d'apprentissage Ehrenkind pour la première fois, nettoyez toutes les pièces.

NOTER

Risque d'endommagement !

Une manipulation incorrecte du produit peut l'endommager.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de brosses à poils métalliques ou en nylon, ou d'objets de nettoyage tranchants ou métalliques tels que des couteaux, des spatules dures et autres. Ils peuvent endommager les surfaces.
- Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans les trous.
- Essuyez le produit avec un chiffon sec ou légèrement humide.

Entretien

⚠ ATTENTION !

Risque de blessure !

Une manipulation incorrecte du produit peut entraîner des blessures graves.

- Vérifiez régulièrement avant l'utilisation que toutes les pièces sont intactes et vérifiez chaque semaine qu'il n'y a pas de cassure ou d'usure.
- Vérifiez que le produit ne présente pas de bords tranchants avant de l'utiliser. Assurez-vous que tout est monté correctement.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis sont correctement serrées.

Stockage

- Protégez le produit des températures négatives. Ne le laissez pas dehors dans le froid en hiver.
- Toutes les pièces doivent être complètement sèches avant le stockage. Conservez toujours le produit dans un endroit sec.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.
- Conservez le produit hors de portée des enfants, bien fermé et à une température de stockage comprise entre +5° C et +20° C (température ambiante).

Données techniques

Model	Tour d'apprentissage bouleau lamellé-collé laqué	Tour d'apprentissage bouleau lamellé-collé non traité
Version	LT2.0	LT2.0
Couleur	laqué	non traité
Âge recommandé pour l'utilisation	enfant à partir de 12 mois pouvant se tenir debout en toute sécurité et sans soutien	enfant à partir de 12 mois pouvant se tenir debout en toute sécurité et sans soutien
Charge maximale	60 kg	60 kg
Poids	environ 13,5 kg	environ 13,5 kg
Dimensions après montage	environ 50,2×45,5×87 cm	environ 50,2×45,5×87 cm
EAN	8720929010899	8720929010905

Model	Tour d'apprentissage bouleau lamellé-collé laqué blanc	Tour d'apprentissage bouleau lamellé-collé laqué
Version	LT2.0	LT2.0
Couleur	laqué blanc	laqué
Âge recommandé pour l'utilisation	enfant à partir de 12 mois pouvant se tenir debout en toute sécurité et sans soutien	enfant à partir de 12 mois pouvant se tenir debout en toute sécurité et sans soutien
Charge maximale	60 kg	60 kg
Poids	environ 13,5 kg	environ 13,5 kg
Dimensions après montage	environ 50,5×43,5×87 cm	environ 50,5×43,5×87 cm
EAN	8720929016082	8720929015405

Élimination



FR

Éliminer l'emballage

Éliminez l'emballage en respectant le tri sélectif. Jetez le carton et le papier cartonné dans les déchets de vieux papiers carton, et les emballages plastiques dans le conteneur des déchets recyclables.

Mise au rebut de Tour d'apprentissage Ehrenkind

Mettez au rebut Tour d'apprentissage Ehrenkind conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Indice

Informazioni generali

30

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso

30

Spiegazione dei simboli

30

Sicurezza

32

Uso previsto

32

Avvertenze di sicurezza

32

Pulizia

34

Manutenzione

34

Conservazione

35

Dati tecnici

35

Smaltimento

37

Smaltire l'imballaggio

37

Smaltimento della torre di apprendimento

37

IT

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



IT

Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante della torre di apprendimento Ehrenkind. Contengono informazioni importanti sulla messa in funzione e sull'utilizzo. Prima di usare la torre di apprendimento Ehrenkind, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolar modo le avvertenze di sicurezza. La mancata osservanza di queste istruzioni per l'uso può causare lesioni gravi o danni al prodotto. Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e sulle norme e sui regolamenti applicabili nell'Unione Europea e nel Regno Unito. All'estero osservare anche le linee guida e le leggi specifiche del Paese. Conservare le istruzioni per l'uso per consultazioni future. In caso di cessione del prodotto a terzi, assicurarsi di includere anche queste istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli e parole di avvertimento sono utilizzati nelle presenti istruzioni per l'uso, sulla torre di apprendimento Ehrenkind o sulla confezione.

⚠ AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola di avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può provocare la morte o lesioni gravi.

NOTA

Questa parola di segnalazione indica possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce ulteriori informazioni utili sul montaggio o sul funzionamento.

Sicurezza

Uso previsto

La torre di apprendimento è adatta ai bambini che possono stare in piedi da soli senza supporto. È possibile caricarlo con un peso massimo di 10 kg, è destinato esclusivamente all'uso domestico e non è adatto per l'uso commerciale. L'utilizzo della torre di apprendimento è consentito soltanto sotto la diretta supervisione dei genitori. Utilizzare la torre di apprendimento solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi non conforme all'uso previsto e può causare danni al prodotto o addirittura lesioni personali. Il produttore o rivenditore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio o errato.

Attenzione:

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo come torre di apprendimento e che non sia usato in modo improprio.
- La torre di apprendimento deve essere montata da persone adulte. Un montaggio errato può causare pericoli!
- Sorvegliare sempre i bambini quando utilizzano la torre di apprendimento. Non lasciare mai che i bambini utilizzino la torre di apprendimento senza supervisione.
- Assicurarsi che i bambini non danneggino il prodotto (per es. mordendolo o colpendolo con oggetti duri). Il prodotto potrebbe danneggiarsi e rappresentare un pericolo per la sicurezza.
- Prima di ogni utilizzo, controllare il prodotto per verificarne la funzionalità e i potenziali difetti.

Avvertenze di sicurezza

AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

L'uso improprio della torre di apprendimento Ehrenkind può causare lesioni gravi.

- Nota: il set di accessori per il montaggio è composto da piccole parti che possono essere ingerite dai bambini, causando il soffocamento. I bambini non devono mai giocare con le piccole parti.

- Sorvegliare continuamente i bambini.
- Assicurarsi che i bambini non possano raggiungere oggetti pericolosi come coltelli o piani di cottura.
- Conservare la torre di apprendimento fuori dalla portata dei bambini se non è garantita la supervisione di un adulto.
- Non fissare al prodotto altri oggetti che non siano destinati a questo uso.
- Nota: i bambini possono utilizzare il prodotto solo dopo averlo montato completamente.
- Controllare che il prodotto non presenti segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'imballaggio. Giocandovi, i bambini potrebbero restarvi intrappolati e soffocare.
- Non posizionare mai la torre di apprendimento vicino a una finestra.
- Posizionare sempre la torre di apprendimento contro una superficie (per es. la cucina, il tavolo da pranzo o il lavabo)
- La torre di apprendimento non è adatta all'arrampicata.
- La torre di apprendimento non è un giocattolo. Garantire la supervisione da parte di un adulto.
- **Attenzione! Solo per uso domestico.**

NOTA

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Posizionare il prodotto su una superficie facilmente accessibile, piana, asciutta e sufficientemente stabile.
- Non posizionare il prodotto sul bordo o sull'estremità di una superficie.
- Non utilizzare il prodotto se i componenti in legno sono incrinati, spaccati o deformati. Sostituire i componenti danneggiati solo con ricambi originali adeguati.

Pulizia

Prima di usare la torre di apprendimento Ehrenkind per la prima volta, pulire tutte le parti.

NOTA

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole in metallo o nylon e oggetti per la pulizia affilati o metallici come coltelli, spatole dure e simili, in quanto possono danneggiare le superfici.
- Assicurarsi che l'acqua non penetri nei fori.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto o leggermente umido.

Manutenzione

⚠ AVVERTIMENTO!

Pericolo di lesioni!

L'uso improprio del prodotto può causare lesioni gravi.

- Controllare regolarmente prima dell'uso che tutti i componenti siano intatti e ispezionarlo settimanalmente per verificare la presenza di eventuali rotture o segni di usura.
- Controllare che il prodotto non presenti bordi taglienti. Assicurarsi che tutto sia montato correttamente.
- Controllare regolarmente che tutte le viti siano serrate correttamente.

Conservazione

- Proteggere il prodotto dalle temperature sotto lo zero. Non lasciarlo fuori al freddo durante l'inverno.
- Tutte le parti devono essere completamente asciutte prima dello stoccaggio. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto.
- Proteggere il prodotto dalla luce diretta del sole.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini, ben chiuso e ad una temperatura di conservazione compresa tra +5 °C e +20 °C (temperatura ambiente).

Dati tecnici

Modello	Torre di apprendimento, compensato di betulla laccato	Torre di apprendimento, compensato di betulla non trattato
Versione	LT2.0	LT2.0
Colore	laccato	non trattato
Raccomandazione relativa all'età	bambini a partire da 12 mesi che possono stare in piedi in modo sicuro e senza sos- tegno	bambini a partire da 12 mesi che possono stare in piedi in modo sicuro e senza sostegno
Carico massimo	60 kg	60 kg
Peso	ca. 13,5 kg	ca. 13,5 kg
Dimensioni da montato	ca. 50,2×45,5×87 cm	ca. 50,2×45,5×87 cm
EAN	8720929010899	8720929010905

Modello	Torre di apprendimento, compensato di betulla laccato bianco	Torre di apprendimento, compensato di betulla laccato
Versione	LT2.0	LT2.0
Colore	Weiß lackiert	lackiert
Raccomandazione relativa all'età	bambini a partire da 12 mesi che possono stare in piedi in modo sicuro e senza sos- tegno	bambini a partire da 12 mesi che possono stare in piedi in modo sicuro e senza sostegno
Carico massimo	60 kg	60 kg
Peso	ca. 13,5 kg	ca. 13,5 kg
Dimensioni da montato	ca. 50,5×43,5×87 cm	ca. 50,5×43,5×87 cm
EAN	8720929016082	8720929015405

Smaltimento



IT

Smaltire l'imballaggio

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Smaltire il cartone nella raccolta della carta straccia e le pellicole nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento della Torre di apprendimento

Smaltire la Torre di apprendimento in conformità alle normative sullo smaltimento vigenti nel proprio Paese.

Ehrenkind

Du brauchst Unterstützung?

Besuche unser Serviceportal, scanne einfach den Code mit deinem Smartphone.

Need support?

Visit our service portal, simply scan the code with your smartphone.



Ehrenkind GmbH

In der Knackenau 3

82031 Grünwald

www.ehrenkind.de